



# GEBRAUCHSANWEISUNG Brutzelbrett

## SICHERHEIT

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Brutzelbrett ist ausschließlich zum Grillen von Lebensmitteln (z. B. Fleisch, Huhn, Fisch, Gemüse) in Räumen und im Freien konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Tischgrill nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Tischgrill ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät kann von Kindern ab 12 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Brutzelbrett alleine gelassen werden. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals ohne Aufsicht! Benutzen Sie die Brutzelwanne nicht, wenn diese heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung! Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen an der Brutzelwanne nur durch einen Kundendienst ausgeführt werden.

## **VORSICHT! GERÄT WIRD HEISS.** **VERBRENNUNGSGEFAHR!**

Die Brutzelwanne wird heiß, nur nach dem Abkühlen transportieren. Die Brutzelwanne niemals ohne das Brutzelbrett betreiben! Brutzelbrett auf eine ebene nicht empfindliche Unterlage stellen und mindestens 150 cm Abstand zu brennbaren Materialien (z.B. Gardinen) einhalten.

Während des Betriebs des Tischgrills werden die Oberflächen des Tischgrills heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr! Berühren Sie die Oberflächen des Tischgrills während des Betriebs nicht.

Transportieren Sie den Tischgrill nur, wenn er vollständig abgekühlt ist.

Lassen Sie den Tischgrill vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.



# GEBRAUCHSANWEISUNG Brutzelbrett

## REINIGUNG

Brutzelwanne abkühlen lassen, Brutzelwanne und Brutzelspies mit Spülbürste und Spülmittel reinigen (Bei starker Verschmutzung evt. vorher in Spüllauge einweichen.) oder in Spülmaschine.

## ARBEITSPLATZ

### Wichtig:

Das Brutzelbrett niemals auf oder neben eine heiße Oberfläche stellen (z.B. Herdplatte), sondern nur auf einer ebenen, stabilen Unterlage betreiben. Es ist immer darauf zu achten, dass sich keine entflammaren Gegenstände in der Nähe befinden.



## SICHERHEITSHINWEISE BEIM GEBRAUCH DES Brutzelbrett's

Brutzelbrett nur im zusammengebauten Zustand betreiben. Brutzelwanne nie ohne Brutzelbrett betreiben. Fett und Grillgut können spritzen und tropfen. Stellen Sie das Brutzelbrett deshalb nicht direkt auf empfindliche Oberflächen wie z.B. polierte Tischplatten, Parkett oder Teppichboden.

## SYMBOLIK

	Gebrauchsanweisung beachten!
	Warnung vor heißer Oberfläche
	Achtung!



ALTES SCHULHAUS 1911

ALTES SCHULHAUS 1911 | In der Burg 2 | 78576 Emmingen-Liptingen

[www.altessschulhaus1911.de](http://www.altessschulhaus1911.de) | [shop.altessschulhaus1911.de](http://shop.altessschulhaus1911.de) | [info@altessschulhaus1911.de](mailto:info@altessschulhaus1911.de)